

Aluminiowy system ochrony przeciwsnieżnej do dachówek ceramicznych – drabinka śniegowa



WYMAGANE NARZĘDZIA:

wkrętarka, klucz płaski
roz. 13



WYMAGANE PRODUKTY:

aluminiowa dachówka podstawowa dedykowana do danego modelu dachówki ceramicznej, aluminiowy wspornik drabinki, drabinka śniegowa



Zaleca się, aby prace montażowe aluminiowego systemu komunikacji prowadzić równoległe z pracami montażowymi pokrycia dachowego.

- 1 Aluminiową dachówkę podstawową przymocować do łąty za pomocą dwóch wkrętów dołączonych do dachówki.
- 2 Montaż łąty pośredniej nie jest konieczny.



- 1 Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej połączyć z aluminiową dachówką podstawową za pomocą nakrętki dołączonej do zestawu.
- 2 Nakrętkę dokręcić kluczem o rozmiarze 13 do momentu wyczucia wyraźnego oporu.



- 1 Zestawy – dachówka aluminiowa + wspornik drabinki śniegowej montować w odległości poziomej nie przekraczającej 80 cm, czyli co około trzecią dachówkę.



- 1 Drabinkę śniegową umieścić we wspornikach.
- 2 Zagiąć blaszki mocujące na wspornikach.
- 3 W razie potrzeby łączyć kolejne drabinki ze sobą poprzez nasunięcie na siebie kolejnych odcinków.