

Aluminiowy system ochrony przeciwsnieżnej do dachówek ceramicznych – nosek śniegowy



WYMAGANE NARZĘDZIA:
brak



WYMAGANE PRODUKTY:
noski śniegowe dedykowane do danego modelu dachówki



- 1** Noski śniegowe zaleca się montować równolegle z pracami montażowymi pokrycia dachowego.



- 1** Nosek śniegowy umieścić w środkowej części dachówki tak aby swoim kształtem pokrył się z kształtem dachówki.



- 1** Ułożyć dachówkę powyżej noska śniegowego.
2 Upewnić się, że wszystkie dachówki są zamontowane prawidłowo a nosek śniegowy jest ułożony stabilnie.



- 1** Noski śniegowe montować na całej powierzchni dachu od kalenicy do okapu.

Liczbę nosków przypadającą na 1 m² dachu można odczytać z tabeli zamieszczonej na końcu instrukcji.

Wymagana liczba nosków śniegowych na 1 m² dachu w zależności od kąta nachylenia połaci i stopnia obciążenia śniegiem.

Kąt nachylenia połaci dachu	Obciążenie śniegiem kg/m ²										
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
do 20°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	4,0	4,2	4,6	5,6
do 25°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,3	4,2	4,8	5,3	6,3
do 30°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	5,9	6,6
do 35°	3,0	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7	5,3	5,6	6,3	7,5
do 40°	3,1	3,1	3,2	3,2	3,6	4,1	5,1	5,4	6,0	6,4	8,2
do 45°	3,2	3,2	3,3	3,4	3,8	4,4	5,3	5,9	6,3	6,6	8,4
do 50°	4,0	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	8,6
do 55°	4,1	4,1	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5	7,0	7,2	7,6	8,7
do 60°	4,6	4,6	5,1	5,5	5,7	6,2	6,5	7,2	7,7	8,2	8,9