

Dachówki karpiówki – wykończenie szczytów dachówkami bocznymi




WYMAGANE NARZĘDZIA:

wkrętarka



WYMAGANE PRODUKTY:

dachówka karpiówka: boczna przesuwna z krótkim okapnikiem/boczne $\frac{3}{4}$ oraz $1\frac{1}{4}$ z długim okapnikiem, dachówki karpiówki okapowe, dachówki karpiówki połaciowe, nierdzewne wkręty o długości 55mm do mocowania dachówek.

Rodzaj dachówki	Zdjęcie dachówki	Zalecany sposób montażu	Symbol produktu w cenniku produktów
Dachówka boczna $\frac{3}{4}$ oraz dachówka boczna $1\frac{1}{4}$ z długim okapnikiem – lewa/prawa		Ułożenie w łuskę	$\frac{3}{4}$ P 2020, L 2030 $1\frac{1}{4}$ P 2040, L 2050
Dachówka boczna przesuwna z krótkim okapnikiem – lewa/prawa		Ułożenie w łuskę Ułożenie w koronkę	P 1920 L 1930

Wykończenie szczytu z użyciem dachówek bocznych $\frac{3}{4}$ oraz $1\frac{1}{4}$



Uwaga: wykończenie szczytu dachówkami bocznymi $\frac{3}{4}$ oraz $1\frac{1}{4}$ możliwe jest tylko w przypadku układania w łuskę.

- 1 W rzędzie najniższym ułożyć dachówkę boczną $1\frac{1}{4}$ z długim okapnikiem.
- 2 Dachówkę boczną przykręcić do łąty wkrętem nierdzewnym o długości 55mm.
- 3 W rzędzie kolejnym ułożyć dachówkę boczną $\frac{3}{4}$ z długim okapnikiem. Dachówkę boczną przykręcić do łąty.

- 1 W kolejnych rzędach układać wskazane dachówki boczne naprzemiennie- gwarantuje to uzyskanie wymaganego przesunięcia miejsc styków dachówek.
- 2 W pozostałych miejscach na prawą lub lewą stronę od dachówek bocznych na bieżąco układać dachówki połaciowe.

Wykończenie szczytu z użyciem dachówek bocznych przesuwnych z krótkim okapnikiem



Wariant 1- krycie w łuskę

Uwaga: Wykończenie szczytu dachówkami bocznymi $\frac{3}{4}$ oraz 1 możliwe jest w przypadku układania w łuskę oraz koronkę.

- 1 W rzędzie najniższym ułożyć dachówkę boczną przesuwą z krótkim okapnikiem.
- 2 Przykręcić dachówkę boczną wkrętem nierdzewnym o długości 55 mm.
- 3 W rzędzie kolejnym wieszanym na łacie ułożyć dachówkę połaciową i dosunąć do bocznego rantu dachówki bocznej zamontowanej poniżej.
- 4 W następnym rzędzie dachówek wieszanym na łacie ponownie zamontować kolejną dachówkę boczną przesuwą z krótkim okapnikiem.

- 1 W pozostałych miejscach na prawą lub lewą stronę od dachówek bocznych na bieżąco układać dachówki połaciowe.



Wariant 2- krycie w koronkę

Uwaga: wykończenie szczytu dachówkami bocznymi przesuwными z krótkim okapnikiem możliwe jest w przypadku układania w łuskę oraz koronkę.

- 1 W rzędzie najniższym ułożyć dachówkę boczną przesuwną z krótkim okapnikiem.
- 2 Przykręcić dachówkę boczną wkrętem nierdzewnym o długości 55 mm.
- 3 W rzędzie kolejnym wieszonym bezpośrednio na niższej dachówce ułożyć dachówkę połaciową i dosunąć do bocznego rantu dachówki bocznej zamontowanej poniżej.
- 4 W następnym rzędzie dachówek wieszonym na łacie ponownie zamontować dachówkę boczną przesuwną z krótkim okapnikiem.

Dodatkowe zalecenia: należy pamiętać, aby wkręt ocupający dachówkę nie był dokręcony do końca. Zalecane jest pozostawienie minimalnego luzu na pracę dachówki spowodowaną np. zmianą temperatury otoczenia.

- 1 W pozostałych miejscach na prawą lub lewą stronę od dachówek bocznych na bieżąco układać dachówki połaciowe.