

Taśma kominowa



WYMAGANE NARZĘDZIA:

Wałek dociskowy, nożyczki/ nóż,
wkrętarka, nożyce do blachy



WYMAGANE PRODUKTY:

taśma kominowa 300mm/ 450mm, listwa kominowa
aluminiowa, wkręty z uszczelką, uszczelniacz z aplikatorem,
płyta do wykonania podbudowy



- 1 Odpowiednio dociąć, oczyścić, ułożyć i zamontować dachówki w dolnej i bocznych częściach komina.
- 2 Dociąć odcinek taśmy kominowej (szerokość rolki 300 mm) długości równej szerokości komina dodając naddatek 30 cm (po 15 cm z każdej ze stron).
- 3 Przyłożyć odcinek taśmy kominowej w miejscu planowanego montażu.
- 4 Naddatek po obu stronach komina zagiąć pod kątem prostym w górę, wzdłuż linii jego boków.

- 1 W zgiętej bocznej części taśmy za pomocą nożyczek wyciąć łuk pozostawiając rąbek wysokości około 2 cm.



- 1 Usunąć folię zabezpieczającą.
- 2 Przykleić taśmę kolejno do powierzchni komina a następnie do dachówek.
- 3 Uformować taśmę tak, żeby w jak największym stopniu przylegała do powierzchni dachówek.

- 1 Odcinki boczne taśmy przyłożyć do boków komina. Odrysować wycięty wcześniej kształt łuków obróbki przedniej.
- 2 Dociąć narożnik obróbki bocznej wzdłuż odrysowanych linii z uwzględnieniem naddatku wysokości około 1,5 cm. Usunąć folię zabezpieczającą. Przykleić taśmę kolejno do boku komina a następnie do powierzchni dachówek.



- 1 Uformowany 1,5 cm nadatek rąbka obróbki bocznej przefalcować i starannie przykleić do obróbki przedniej.
- 2 Obróbkę tylnych narożników komina wykonać w ten sam sposób jak w przypadku narożników przednich.



- 1 Wykonać podbudowę komina ze sztywnej płyty (np. MDF) w jego tylnej części. Uwzględnić spadek na jedną lub dwie strony komina.
- 2 Dociąć odcinek taśmy (szerokość rolki 450 mm) o długości równej szerokości tylnej ściany komina z nadatkiem 30 cm (15 cm na każdą ze stron).



- 1 Na tylnym odcinku taśmy odrysować kształt łuku obróbki bocznej.
- 2 Wykonać cięcie wzdłuż odrysowanej linii uwzględniając nadatek wynoszący ok. 1,5 cm.
- 3 Usunąć folię zabezpieczającą.
- 4 Przykleić taśmę kolejno do ściany komina a następnie do podbudowy.
- 5 Nadatek rąbka obróbki bocznej przefalcować i starannie przykleić do obróbki bocznej.



- 1 Tylną krawędź taśmy zagiąć tworząc rąbek uniemożliwiający przedostanie się wody poza obróbkę.
- 2 Ułożyć i zamocować dachówki powyżej linii komina.



- 1 Dorysować oraz dociąć listwę wykończeniową na odcinki odpowiadające długości każdego z boków.



- 1 Odcinki listew przymocować do boków komina za pomocą odpowiedniej długości wkrętów montażowych z gumową uszczelką.



- 1 Górną krawędź listwy zabezpieczyć wysokiej jakości uszczelniaczem (np. na bazie poliuretanu) na całkowitej długości obrysu komina.